

ROMTER IIIA 安裝

1.將WRT3.ZIP所有資料解壓縮到硬碟內

例：在C:建立一資料夾目錄（WRT3），並將磁片內的所有檔案複製於此資料夾內。

[illegible]

2.在PRINTER介面時，請將滑鼠指向Setup_9x.inf（作業系統為win95/98）或Setup_nt.inf（作業系統為win2000/xp），按右鍵點選安裝，按左鍵執行即可。

3.在USB介面時（作業系統為win2000/xp），將PC與USB CABLE連接；USB-LPT轉換器與模擬器連接起來；再將USB CABLE與USB-LPT轉換器連接起來，此時PC會顯示找到新硬體，請依照提示安裝。安裝過程中PC會要求你指定驅動程式路徑，請將路徑指向C:\WRT3\USB_Driver

4. 驅動安裝完成後，即可執行Wrt3.exe。